


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



ORWAK 3300





ORWAK[®]
- PUTTING PRESSURE ON WASTE -

SEPT. 2003
Edi 1
PUBL. NO
4869015-0

ВНИМАНИЕ!

При заказе запасных частей всегда указывайте номер продукта, серийный номер, номер детали

Product: 4903300-xx


	ORWAK ®	Box 58 576 22 Sävsjö Sweden		
Type	*	Serial No	**	Date
Product No	* * *			Weight
	V	Hz	kW	A

* - XXXX (ex 3300)

** - XXXXX (ex 21001)

*** - 490XXXX - XX (ex 490 3300-01)


3300 КАМЕРА



№	№ детали	Название
1	4868482-00	Крышка / Strap shutter
2	4868488-00	Замок / Lock
3	4968435-00	Соединительная пластина / Stay
4	4868350-00	Камера / Chamber
5	4868487-00	Кронштейн / Support
6	4868483-00	Кронштейн / Holder
7	4868517-00	Держатель для тросов / Strap holder
8	4868479-00	Крышка, правая / Cover, right
9	4868469-00	Крышка верхняя / Cover upper
10	4868470-00	Крышка нижняя / Cover lower
11	7214316-00	Цилинд. штифт / Roll pin
12	4868100-00	Предохранительная заклепка / Safety catch
13	4862159-00	Пластиковая ручка / Plastic handle
14	4863632-00	Шайба / Washer
15	4868468-00	Ручка / handle
16	4868473-00	Ручка / handle
17	4867858-00	Табличка с данными / Data plate
18	4868465-00	Пластина / Plate
19	4868290-00	Дверь / Door
20	4863442-00	Нож / Knife
21	4868474-00	Пластина / Plate
22	4861688-00	Болт / Screw
23	7252370-51	Болт / Screw
24	7341173-01	Шайба / Washer
25	4867224-00	Крючок / Latch
26	7252499-51	Болт / Screw
27	7353126-00	Зажим / Clip
28	4866690-00	Ось / Axle
29	4868540-00	Пластина / Plate
30	4868464-00	Защита, верх дверца / Protection, upper door


31	4868298-00	Верхняя дверца / Upper door
32	7353122-00	Зажим / Clip
33	4868185-00	Ось / Axle
34	7322120-01	Стопорная гайка / Lock nut
35	4868541-00	Пластина / Plate
36	4868654-00	Болт / Screw
37	7252453-51	Болт / Screw
38	4868180-00	Втулочная муфта / Bushing
39	4868659-00	Ручка в сборе / Handle compl
40	4868472-00	Ось / Axle
41	7341176-01	Шайба / Washer
42	7252540-51	Болт / Screw
43	7322118-01	Стопорная гайка / Lock nut
44	7341164-01	Шайба / Washer
45	7252449-51	Болт / Screw

3300 КАМЕРА




№	№ детали	Название
1	4868481-00	Крышка, левая / Cover left
2	4868441-00	Проставка / Spacer
3	4868440-00	Кронштейн скобы / Bracket holder
4	4867453-00	Бесконтактный переключатель / Proximity switch
5	7252370-51	Болт / Screw
6	7341153-01	Шайба / Washer
7	4861688-00	Болт / Screw
8	4868437-00	Защита / Protection
9	7322118-01	Стопорная гайка / Lock nut
10	7341823-51	Шайба / Washer
11	4867218-00	Подшипник скольжения / Plain bearing
12	4868626-00	Стержень с резьбой / Threaded bar
13	7252471051	Болт / Screw
14	4868611-00	Пружина / Spring
15	4868607-00	Кронштейн / Holder
16	4862026-00	Болт / Screw
17	4868439-00	Вал / Shaft
18	7353122-00	Зажим / Clip
19	4868343-00	Скоба / Bracket
20	4868478-00	Выходной цилиндр / Output cylinder
21	4868493-00	Вал / Shaft
22	4863868-00	Ось / Axle
23	4863804-00	Ремень выброса / Ejection belt
24	7252499-51	Болт / Screw
25	4867224-00	Крючок / Latch
26	7341173-01	Шайба / Washer
27	7322120-01	Стопорная гайка / Lock nut
28	4868333-00	Выходная ручка / Output arm
29	7353126-00	Зажим / Clip
30	4867263-00	Ось / Axle
31	4868654-00	Болт / Screw

3300 ПРЕСС



№	№ детали	Название
1	4868420-00	Пластина пресса / Press plate
2	4868484-00	Пластина / Cover
3	4868434-00	Пластиковая направляющая / Plastic guide
4	7256367-01	Болт / Screw
5	4868486-00	Шланг / Hose
6	4860579-00	Муфта / Coupling
7	4868462-00	Болт / Screw
8	4866808-00	Шланг / Hose
9	4868620-00	Комплект сальников / Seal kit
10	4868619-00	Блок цилиндра / Cylinder block
11	4868461-00	Цилиндр в сборе / Compl. cylinder

3300 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА




№	№ детали	Название
1	4868221-00	Адаптер в сборе / Adapter compl
2	4868227-00	Масляный фильтр / Oil filter
3	4868226-00	Насос / Pump
4	4868062-00	Гидравл система с двигателем / Hydraulic unit
5	4868224-00	Гидравлический шланг / Hydraulic hose
6	4868223-00	Фильтр / Filter
7	4868222-00	Скоба / Clamp
8	4868212-00	Уплот. кольцо / O-ring
9	4868438-00	Резервуар для масла / Oil reservoir
10	4868217-00	Управл. клапан/ Dir valve
11	4868528-00	Штекер / Plug
12	4866808-00	Гидравлический шланг / Hydraulic hose
13	4863572-00	Воздушный фильтр / Air filter
14	4860668-00	Пробка / Plug
15	4868492-00	Датчик давления / Pressure sensor
16	4868213-00	Уплот. кольцо / O-ring
17	4868214-00	Клапан уменьшения давления / Reducing pressure valve
18	7341153-01	Шайба / Washer
19	7252368-51	Болт / Screw
20	4862958-01	Контршайба/ Locking washer
21	4868218-00	Муфта / Coupling
22	4867774-00 A	Двигатель / Motor
	4867810-00 B	Двигатель / Motor
23	4868471-00	Уплот. кольцо / O-ring
24	4868063-00	Штекер / Plug
25	4868603-00	Контроль температуры / Temperature watch

26	4868491-00	Соединение / Coupling
27	4862160-00	Адаптер / Test adapter
28	4868602-00	Ниппель / Nipple
29	4860122-00	Соединение / Coupling
30	4863552-00	Гидравлический шланг / Hydraulic hose
31	4868489-00	Опорная пластина / Supporting plate
32	7252491-51	Болт / Screw
33	4861726-00	Шайба / Washer
34	4868585-00	Резиновая пробка / Rubber stop
35	4860433-00	Резиновая пробка / Rubber stop
36	7314318-01	Гайка / Nut
37	7341173-01	Шайба / Washer
38	7322120-01	Стопорная гайка / Lock nut
39	4869016-00	Комплект уплот. колец / O-ring set
40	4868629-00	Адаптер в сборе / Adapter, compl
41	4861260-00	Шайба / Washer

A 4903300-00, -01



B 4903300-02

3300 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



№	№ детали	Название
1	4863486-00	Главный выключатель / Main switch
2	4868600-00	Разъем / Plug
3	4865656-04	Корпус / Enclosure
4	4858497-00	Ручка / Handle
5	4866810-00	Гайка / Nut
6	4863600-00	Кожух провода / Cable casing
7	4868485-00	Крепежная скоба / Bracket holder
8	7331802-51	Заклепочная гайка / Rivet nut
9	4868654-00	Болт / Screw
10	4867302-00	Адаптер / Adaptor
11	4867303-00	Соединитель / Connector
12	4861041-00	Кожух провода / Cable casing
13	4864330-05	Гайка / Nut
14	4865291-01	Болт / Screw
15	4861146-00	Гайка / Nut
16	4865492-00	Кожух провода / Cable casing


3300 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



№	№ детали	Название
1	4867922-02	Корпус+ крышка / Enclosure incl. cover
2	4867299-00	Кнопка / Push button
3	4867302-00	Адаптер / Adaptor
4	4867303-00	Контактный блок / Contact block
5	7322112-01	Стопорная гайка / Lock nut
6	4867424-00	Контактор / Contactor
7	4868058-00 A	Кольцевой трансформатор / Ring transformer
	4868030-00 B	Кольцевой трансформатор / Ring transformer
8	4861049-00	Крепежная планка 22,5см/ Mounting strip
9	4861049-00	Крепежная планка 10см/ Mounting strip
10	4867351-00	Крепежная планка 10см/ Mounting strip
11	4861643-00	Фиксатор / End retainer
12	4867931-00	Соединитель / Connector
13	4865043-00 A	Защит устр-во двигателя / Motor protection
	4864719-00 B	Защит устр-во двигателя / Motor protection
14	4867349-00	Фиксатор / End retainer
15	4867347-00	Блок / Block
16	4868514-00	Крепежная пластина / Mounting plate
17	4868580-00	Логический модуль / Logic module
18	4861636-00	Блок / Block
19	4867297-00	Кнопка / Push button
20	4868581-00	Реле / Relay
21	4868582-00	Транзистор / Transistor
22	4861989-00	Заземление / Connection
23	4867922-99	Крышка / Cover
24	7295842-01	Болт / Screw
25	4861688-00	Болт / Screw
26	4861146-00	Гайка / Nut
27	4865492-00	Кожух провода / Cable casing
28	4862816-00	Кожух провода / Cable casing
29	4862817-00	Гайка / Nut
30	4867945-00	Кожух провода / Cable casing
31	4866810-00	Гайка / Nut
32	4863693-00	Кожух провода / Cable casing
33	4864330-05	Гайка / Nut
34	4863448-00	Кожух провода / Cable casing
35	4863449-00	Гайка / Nut
36	4868601-00	Уплотнение / Seal strip
37	7295751-01	Болт / Screw
38	4867334-00	Ключ / Key
39	7255308-01	Болт / Screw
40	4861788-00	Шайба / Washer
41	4867418-00	Проставка / Spacer
42	4867333-00	Выключатель / Switch
43	7341806-51	Шайба / Washer
44	4868091-00	Пружина / Spring
45	4863694-00	Предохранитель / Fuse
46	4868242-00	Предохранитель / Fuse
47	4868436-00	Кронштейн выключателя / Switch holder

A 4903300-00
B 4903300-01, -02


3300 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



№	№ детали	Название
1	4867297-00	Кнопка / Push button
2	4867302-00	Адаптер / Adaptor
3	4867303-00	Контактный блок / Contact block
4	4867298-00	Кнопка / Push button
5	7295222-71	Болт / Screw
6	4867447-00	Светодиод / LED element
7	4867305-00	Кнопка аварийной остановки в сборе / Emergency stop compl.
8	4863467-05	Корпус с крышкой / Enclosure incl. cover
9	4868496-00	Покрытие дисплея / Cover for display
10	4863467-99	Крышка / Cover
11	4868495-00	Электронная плата / Printed circuit board
12	4868494-00	Дисплей / Display
13	7295842-01	Болт / Screw
14	7312310-01	Гайка / Nut
15	7352124-01	Зубчатая шайба / Toothed washer
16	4868628-00	Прокладка / Spacer
17	4868572-00	Крепеж для дисплея / Holder for display
18	7241230-01	Болт / Screw
19	4868601-00	Уплотнение / Seal strip

3300 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

- | | |
|----|--|
| 1 | Резервуар для масла / Oil reservoir |
| 2 | Фильтр / Return filter |
| 3 | Двойной насос / Duplex pump |
| 4 | Сетчатый фильтр / Strainer |
| 5 | Соединительная пластина / Fitting plate |
| 6 | Датчик давления / Pressure sensor |
| 7 | Предохранительный клапан / Relief valve |
| 8 | Распределительный клапан / Directional valve |
| 9 | Контрольный клапан / Control valve |
| 10 | Клапан / valve |
| 11 | Сужение / Restriction |
| 12 | Тарельчатый клапан / Seat valve |
| 13 | Фиксированное дросселирование / Fixed throttling |
| 14 | Контрольный клапан / Control valve |
| 15 | Соединительная пластина / Fitting plate |
| 16 | Цилиндр прессы / Press cylinder |
| 17 | Выходной цилиндр / Output cylinder |





ORWAK[®]
- PUTTING PRESSURE ON WASTE -

ПРИНТШОП

127 299 Москва

ул. Космонавта Волкова, 12

Тел/факс (095) 790-76-06, (095) 708-22-18/89

www.eprintshop.ru

e-mail: info@eprintshop.ru